



Peace of mind for
your loved ones!



GPS
Tracking SOS Pendant



Scan the QR code for
App Installation

V303 Οδηγίες Χρήσεως

Σημαντικές σημειώσεις, διαβάστε προσεκτικά:

Η εταιρεία δεσμεύεται να λάβει τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών δικτύου και να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με το νόμο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών της απόφασης για την ενίσχυση της προστασίας των δικτυακών πληροφοριών. για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Διαδίκτυο.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν νομίμως.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράνομη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια χρήσης αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν σχετίζεται με κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο και τροποποιήστε εγκαίρως τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης της εφαρμογής και της web πλατφόρμας

Λόγω εξωτερικών παραγόντων, όλες οι συσκευές GPS έχουν σφάλμα θέσης, οι πληροφορίες θέσης που παρέχονται από αυτή τη συσκευή είναι μόνο για αναφορά.

Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε 2G δίκτυα GSM, βασίζεται σε δίκτυο 2G,

Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις πληροφόρησης που προκαλούνται από τηλεπικοινωνιακούς φορείς σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο κατασκευαστής και η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία απώλεια της προσωπικής και της ιδιοκτησιακής ασφάλειας του χρήστη λόγω της καθυστέρησης η λανθασμένου στίγματος.

Main Features: Κύρια χαρακτηριστικά:

- Real-time tracking
- Historical route playback
- Geo-fence
- SOS alarm & push-button calling
- Talking clock
- Fall alarm
- Vibrate on Ring for incoming call remind
- Two way audio communication
- Mute automatic answering calls for voice monitor
- Low battery& SIM card change reminders
- **Product Specifications:**
- 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
- GPRS Standard: Class 12, TCP/IP
- GPS locating time: 60sec with cold boot (open sky)
 - 29sec with warm boot (open sky)
 - 5sec with hot boot (open sky)
- GPS positioning accuracy: 10-15m (open sky)
- WiFi positioning accuracy: 15-100m (wifi area)
- LBS positioning accuracy: 100 1000m
- Working temperature: -18°C ~ 45°C
- Working humidity: 5% ~ 95% RH
- Device host size: 40.5*43.3*13.8mm
- Device host net weight:25g
- Battery capacity: 400mA



Οδηγίες λειτουργίας

Βήμα 1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση:

Τοποθετήστε στην συσκευή μια micro κάρτα sim Κινητής τηλεφωνίας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα δεδομένων GPRS και τις λειτουργίες αναγνώρισης κλήσης και ότι απενεργοποιήστε τη λειτουργία του κωδικού PIN της sim.

Βήμα 2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

Τοποθετήστε την κάρτα Micro-SIM όπως δείχνει η φωτογραφία.



Chip side up and narrow edge in

Insert the whole card into slot

Για να ανοίξει η συσκευή πατήστε το κουμπί power για 3 δευτερόλεπτα, στην συσκευή θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία και θα κουδουνίσει.

Για να την κλείσετε πιέστε 3 φορές το κουμπί Power, η συσκευή θα κλείσει και θα σβήσουν τα λαμπάκια.

Color	Function	Slow flash	Fast flash	Lights off
Blue	GPS indicator	GPS Locating	GPS success	GPS sleeping
Red	Network indicator	Network Searching	Network Ok	Network sleeping

Οδηγίες φωτεινής ένδειξης:

Λεπτομέρειες για τον δείκτη δικτύου και την ένδειξη σήματος GPS:

Πώς να απαντήσετε τις επερχόμενες κλήσεις

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην μπροστινή επιφάνεια εκτός από το power , για να απορρίψετε μια κλήση πατήστε το κουμπί Power.

Για να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση

Θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους αριθμούς SOS μέσω της εφαρμογής στο Smart phone σας.

Πατήστε το πλήκτρο "S" για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα στείλει τρία μηνύματα στην εφαρμογή στο Smart phone και θα πραγματοποιήσει κλήσεις σε όλους τους αριθμούς SOS μία προς μία, μέχρι να απαντήσει κάποιος στην κλήση.

Εάν δεν απαντηθεί καμία κλήση η συσκευή θα ξανακαλέσει όλα τα τηλεφωνικά νούμερα για δεύτερη φορά.

Πατήστε το πλήκτρο Dial "1" για να καλέσετε τον πρώτο αριθμό SOS .



Ρολόι ομιλίας: Πιέστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας, η συσκευή θα σας ενημερώσει για την τρέχουσα ώρα με φωνή. Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας της συσκευής μέσω της εφαρμογής Smart phone App.

Συναγερμός πτώσης: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο.

Εάν η συσκευή πέσει θα περιμένει να ακυρωθεί ο συναγερμός πτώσης πατώντας οποιονδήποτε κουμπί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

Ένα δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 15 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το sos alarm και η συσκευή θα στείλει sms στα τηλέφωνα ανάγκης και θα καλέσει τα sos νούμερα.


Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των ειδοποιήσεων πτώσης, προτείνεται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια τσέπη για να μειώσετε τις ψεύτικες ειδοποιήσεις που προκαλούνται από την ταλάντωση της συσκευής όταν την κρεμάτε.



Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε login στο user name βάζετε τον αριθμό συσκευής ID που υπάρχει στην συσκευή και στον κωδικό πρόσβασης το "123456".
Παρακολούθηση της συσκευής σε πραγματικό χρόνο:

Η τελευταία αναφερόμενη θέση εμφανίζεται πάνω στο χάρτη, για να ανανεωθεί η θέση, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί ανανέωσης στην πάνω δεξιά γωνία, σε περίπου 1 λεπτό, το στίγμα θα ανανεωθεί.

Ιστορικό διαδρομής: Υπάρχουν 3 χρονικές περίοδοι για να ελέγξετε τις ιστορικές διαδρομές της συσκευής. στο ιστορικό της διαδρομής μπορείτε να δείτε τις διαδρομές μέχρι 90 ημέρες.



Geo-φράχτη: Ορισμός ή ακύρωση της περιοχής Geo-fence. Για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς, συνιστάται στον χρήστη να ρυθμίσει την ακτίνα του γεωφράχτη απόσταση περισσότερο από 500m.

WiFi-fence: Ορίστε ή ακυρώστε την περιοχή WiFi-Fence, όταν ο gps tracker μπαίνει ή βγαίνει από την περιοχή WiFi, θα σας το υπενθυμίσει μέσω της εφαρμογής.

Ρύθμιση: Αυτή η ενότητα κυρίως για ρυθμίσεις υλικού και λειτουργίες συσκευών μέσω App. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμενη και συνδεδεμένη πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λεπτομερή ρύθμιση.

Σχετικά με τη συσκευή: Για να εμφανίσετε τις τρέχουσες πληροφορίες συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες της συσκευής και να τις αποθηκεύσει πατώντας στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μέσα από την εφαρμογή Ο προεπιλεγμένος χρόνος στίγματος για να μεταφορτώνει τα δεδομένα της τοποθεσίας είναι κάθε 10 λεπτά

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το χρόνο στίγματος ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.

Συνήθως, προτείνουμε τον χρήστη να ρυθμίσει το χρόνο διαστήματος ανά στίγμα σε 30 δευτερόλεπτα κατά την αναζήτηση της συσκευής και να προσαρμόσει το χρόνο διαστήματος σε 10 λεπτά ή 1 ώρα για να εξασφαλίσει επαρκή χρόνο αναμονής της μπαταρίας της συσκευής .

Master αριθμός παρακολούθησης: Μόνο ο κύριος αριθμός παρακολούθησης μπορεί να λαμβάνει μηνύματα αλλαγής κάρτας SIM και χαμηλής μπαταρίας και να στέλνει εντολές για τη λειτουργία της συσκευής μέσω SMS.

Αριθμοί SOS: Πλήκτρα "1", "SOS" Μόνο οι αριθμοί που αποθηκεύονται στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις προς τη συσκευή και να έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνώντας να ακούνε ζωντανά τι γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Η κλήση από άλλον αριθμό θα απορριφθεί.

Λειτουργίες απάντησης μιας κλήσης:

Μπορείτε να ορίσετε τρεις λειτουργίες απάντησης των κλήσεων από τα νούμερα sos του τηλεφωνικού καταλόγου:

Πατήστε για να απαντήσετε: Όταν κάποιος καλέσει την συσκευή αυτή θα κουδουνίσει και θα δονηθεί όπως το τηλέφωνο, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "1", "2" ή "5" για να απαντήσει για μια αμφίδρομη επικοινωνία.

■ Αυτόματη απάντηση: Όταν μια κλήση προέρχεται από έναν τηλεφωνικό κατάλογο, η συσκευή θα κουδουνίζει και θα δονείται ως τηλέφωνο, μετά από ένα κουδούνισμα, απαντά αυτόματα και ο χρήστης μπορεί να μιλήσει μέσω της συσκευής.

Αθόρυβη λειτουργία: Όταν μια κλήση προέρχεται από έναν τηλεφωνικό κατάλογο, η συσκευή δεν κουδουνίζει ή δονείται, αλλά απαντά απευθείας στην κλήση, είναι μια επικοινωνία μονής κατεύθυνσης για την παρακολούθηση της φωνής στον περιβάλλοντα χώρο της συσκευής.

Η συσκευή διαθέτει και αισθητήρα πτώσης. Εάν το ηλικιωμένο άτομο ή το μικρό παιδί πέσει η συσκευή θα περιμένει να ακυρωθεί ο συναγερμός πτώσης πατώντας οποιονδήποτε κουμπί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

Ένα δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 15 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το sos alarm και η συσκευή θα στείλει sms στα τηλέφωνα ανάγκης και θα σας καλέσει στο τηλέφωνο.

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε ζωντανά τι γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο.

Η συσκευή διαθέτει 4 ειδών συνειρμούς

1. Συναγερμός μόνο στην εφαρμογή στο κινητό σας.
2. Συναγερμός στην εφαρμογή στο κινητό σας ,στο web πρόγραμμα και τηλεφωνική κλήση στον κύριο αριθμό sos
3. Συναγερμός στην εφαρμογή και αποστολή μηνύματος SMS στον κύριο αριθμό οθόνης.
4. Συναγερμός στην εφαρμογή , πραγματοποίηση κλήσης και αποστολή SMS στον κύριο αριθμό

● Ζώνη ώρας λογισμικού:, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη σωστή ζώνη ώρας για την τοπική ώρα.

● Απομακρυσμένη επανεκκίνηση: Εάν η συσκευή λειτουργεί ασυνήθιστα, ο χρήστης μπορεί να κάνει επανεκκίνηση της συσκευής από απόσταση μέσω της εφαρμογής.

Έχετε την δυνατότητα να κλείσετε την συσκευή από απόσταση μέσω της εφαρμογής

App για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από απόσταση. Προσοχή διότι μετά δεν μπορείτε να την ανοίξετε από απόσταση αλλά μόνο από την συσκευή.

Λίστα συναγερμών: Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση του ιστορικού πληροφοριών συναγερμού.🔒

Υπενθύμιση: Όταν συμβεί συναγερμός, ορίστε εάν θα λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες συναγερμού εφαρμογής ή όχι.🔒

Αποσύνδεση: Αποσύνδεση από την εφαρμογή, να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής.🔒

Για τον εντοπισμό της συσκευής μέσω του προγράμματος στο internet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.gps123.org


Η συσκευή ανοίγει αυτόματα μόλις μπαίνει η κάρτα sim μέσα σε αυτή.

Προσοχή η κάρτα sim θα πρέπει να έχει μονάδες και πακέτο δεδομένων για να μπορείτε να την εντοπίζετε και να την παρακολουθείτε μέσω της εφαρμογής.


Εάν η συσκευή δεν ανοίξει φορτίστε την για 3 ώρες και ξαναδοκιμάστε.

1. Σκανάρετε με το κινητό σας το QR Code στο κάτω μέρος της συσκευασίας για να βρείτε ή κατεβάσετε και εγκαταστήσετε στο κινητό σας την εφαρμογή **any tracking για android και ios** . Για σύνδεση από υπολογιστή επισκεφθείτε την διεύθυνση <https://gps123.org>

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή γράψτε το νούμερο στο επάνω πεδίο και 123456 στο κάτω πεδίο της εφαρμογής



φυλάξτε το νούμερο IMEI και το ID της συσκευής που βρίσκεται επάνω στην συσκευή διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή και υπάρχει πιθανότητα η συσκευή να αχρηστευτεί εάν το χάσετε.



2. Όταν τοποθετήσετε την κάρτα sim κάντε μια τηλεφωνική κλήση στο νούμερο που βάλατε μέσα στην συσκευή για να σιγουρευτείτε ότι η κάρτα sim έχει μπει

σωστά και ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Η συσκευή θα πρέπει να χτυπάει κανονικά και μπορείτε να πατήσετε αποδοχή της κλήσης και συνομιλήστε με ανοιχτή ακρόαση.

3. Βγάλτε την συσκευή σε ανοιχτό χώρο και συνδεθείτε στην εφαρμογή. Πατώντας το εικονίδιο Real time Tracking θα πρέπει να σας δείξει πάνω στον χάρτη το σημείο που βρίσκετε η συσκευή. Την πρώτη φορά ίσως να καθυστερήσει μέχρι να βρει το στίγμα της. Εάν δεν σας δείξει το σημείο που βρίσκετε βεβαιωθείτε ότι η κάρτα sim που βάλατε μέσα έχει ιντερνέτ.

4. Από το πεδίο Settings κάνετε τις ρυθμίσεις της συσκευής όπως να καταχωρήσετε τα sos νούμερα κτλ. Από το πεδίο Historical route μπορείτε να δείτε τις διαδρομές που έκανε.
5. Η συσκευή είναι αδιάβροχη σε συνθήκες όπως το πλύσιμο των χεριών όχι για το μπάνιο.
6. Για να πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής θα πρέπει η κάρτα sim να είναι μέσα στο ρολόι και να επικοινωνεί με την εφαρμογή.
7. Όταν η συσκευή είναι μέσα σε σπίτι ενδέχεται το στίγμα που δείχνει πάνω στον χάρτη να έχει κάποια απόκλιση διότι η συσκευή δεν έχει επαφή με τους δορυφόρους και θα παίρνει το στίγμα της από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας LBS.
8. Ενδέχεται κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής να μην υποστηρίζονται από την δική σας συσκευή διότι η εφαρμογή αυτή είναι για διαφορετικά μοντέλα του εργοστασίου.

Συχνές ερωτήσεις:

E: Μετά την τοποθέτηση της κάρτας SIM, η συσκευή μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά λέει ότι δεν στέλνει το στίγμα της τόσο στην πλατφόρμα όσο και στην Mobile εφαρμογή.

A: 1. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή μπορεί να στείλει SMS και να πραγματοποιήσει κλήσεις μετά την τοποθέτηση της κάρτας SIM και να έχει πακέτο δεδομένων.

Δεν έχετε ρυθμίσει το Master νούμερο και την Apn στην συσκευή Στείλτε τα παρακάτω 2 Sms στο νούμερο κάρτας της συσκευής.
Το password νούμερο της συσκευής είναι 123456

Πχ Εάν το νούμερο του τηλέφωνο σας είναι το 6970000000 στείλτε το παρακάτω sms

pw,123456,center, 6970000000#

στην συνέχεια πρέπει να στείλετε την Apn της εταιρείας της κάρτας sim πχ για την cosmote είναι internet .

Εάν η κάρτα sim που τοποθετήσατε στην συσκευή είναι της cosmote στείλετε το sms

apn,internet#

Προσοχή: Όλες οι παραπάνω εντολές χρησιμοποιούν πεζά γράμματα, σημεία στίξης στα αγγλικά και τελειώνουν με "#".

- 1) Bind main number first by sending SMS:**pw,123456,center,phone number#** to the device No.

For example: the default password is **123456**, the

phone number is **1370000000**,

then the SMS text is :

pw,123456,center,1370000000#

2) The APN configure SMS command is:

apn,apndata,user ID,user password,network code# For

example: The AT&T APN data is **wap.cingular**, The user ID

is **wap@cingulargprs.com**,

The user password is **cingular1**,

The network code is **310410**, (mcc:310,mnc,410)

Then the APN configure SMS text is: **apn,wap.cingular,wap@cingulargprs.com,cingular1,310410#**

3) Reboot the pendant tracker after getting a SMS reply.

4) If all ways above don't work, please ask the SIM card operator for right APN data.

PS: APN reference website: <http://wiki.apnchanger.org> or <http://apn-settings.com/>

Ο χρόνος αναμονής της συσκευής είναι περίπου 2-4 μέρες σε ισχυρό σήμα δικτύου. Αυτή η συσκευή θα επανεκκινηθεί όταν η αναζήτηση στο δίκτυο απέτυχε ή δεν υπάρχει κάρτα SIM κατά την φόρτιση.

Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη, παρακαλούμε να τη χρησιμοποιήσετε μακριά από το νερό.

Μην έχετε κοντά σε εστίες θέρμανσης κοντά σε υπερβολική ζέστη, παγετό.

☒ Η εκπλήρωση των λειτουργιών της συσκευής εξαρτάται από το σύστημα δικτύου GPS, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο GSM, το σύστημα GIS και το σύστημα πληροφορικής κλπ. Πρέπει να τοποθετηθεί κάρτα SIM και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με ισχυρό σήμα δικτύου για να λειτουργεί καλά η συσκευή. Για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από διακοπή υπηρεσίας λόγω αποτυχίας δικτύου ή άλλης ανωτέρας βίας, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για την τήρηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει οποιαδήποτε λειτουργία και παραμέτρους που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται στο πλαίσιο της κατασκευής προϊόντων. Η εταιρεία και το κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, παρεπόμενες, έμμεσες ζημίες στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ανεξάρτητα από το τι έχει προκαλεί η ζημία.